

HG2020sp 付属

含水率測定アプリ 操作説明書

株式会社エーティーエー

2020年8月1日

はじめに

本文書では、HG2020sp 付属 含水率測定アプリの操作をご説明します。

なお、本アプリは角材など、十分な厚みを持つ製材向けです。薄い材やラミナ材は対象外です。ご了承ください。

準備

使用する前に、スマートフォンを十分に充電しておいてください。スマートフォンの電源が切れている場合は、スマートフォン側面の電源ボタンを長押しして起動しておいてください。

スマートフォンと本体センサーを本体ケーブルで接続してください。

スマートフォンのホーム画面から「含水率測定」のアイコンをタップし、アプリを起動してください。



測定手順

アプリが起動すると下のような画面が表示されます。



「樹種」欄で測定する材の樹種を「ベイマツ」「ヒノキ」「スギ」「カラマツ」の中から選んでください。

センサーを測定したい材に当てると、画面上部に含水率の値が表示されます。範囲外の場合は「E」と表示されます。

「ホールド」ボタンを押すと、そのときの含水率の値が画面下部の欄に保持されます（最大8つまで）。このとき、保持している値の平均値も表示されます。

「一つ削除」を押すと、最後にホールドした値が削除されます。



5.2%

樹種

ベイマツ

ホールド

一つ削除

Avg. 5.0%

Hold

4.7%

5.0%

5.2%